




Hamax ID: HAM604821 Outback User Manual Jogger Kit

User Manual



HAMAX OUTBACK Jogger Kit






CONTENTS

EN	User Manual Jogger Kit	7
NO	Brukerhåndbok joggesettet	8
SE	Bruksanvisning till Jogger Kit	9
DE	Benutzerhandbuch zum Jogger-Satz	10
FR	Manuel de l'utilisateur du kit joggeur	12
PL	Instrukcja obsługi	13
RU	Руководство пользователя бегового комплекта	15
NL	Handleidig Jogger Kit	17



Hamax AS
Vølerveien 159
N-1599 Moss
Norway

Tel.: +47 69 23 38 38
email: customerservice@hamax.no
www.hamax.com



DE Benutzerhandbuch zum Jogger-Satz

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf des Jogger-Satzes. Diese Anleitung ist eine Ergänzung zum Handbuch für den multifunktionalen Kinderfahradanhänger Hamax Outback. Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Hamax Outback montieren und verwenden. Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern viele schöne Touren!

ANMERKUNG: Ausführliche Informationen finden Sie im Haupthandbuch (Hamax Outback 2 in 1). Wenn Ihnen dieses

Handbuch nicht mehr vorliegt, können Sie es unter www.hamax.com herunterladen.

Bewahren Sie diese Anleitung für die spätere Verwendung an einem sicheren Ort auf.

Produktregistrierung: Bitte registrieren Sie Ihr Produkt hier: www.hamax.com/product-registration

SICHERHEITSRICHTLINIEN

WARNHINWEISE

- **Wichtig:** Bewahren Sie diese Anleitung für die zukünftige Verwendung auf.
- Dieses Produkt erfüllt die europäischen Standards für Kinderfahradanhänger und Buggys (EN 15918 und EN 1888).
- **STURZGEFAHR** durch Umkippen. Bevor Sie den Anhänger zum Laufen, Joggen oder Walken nutzen, muss ein separates Jogging-Rad montiert werden.
- **STURZGEFAHR:** Das Rad kann sich lösen und den Anhänger zum Umkippen bringen. Ziehen Sie am Rad, um sicherzustellen, dass es sicher befestigt ist.
- Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass sämtliche Verriegelungen eingerastet sind.
- Verwenden Sie immer den Handriemen, wenn Sie den Jogger verwenden.
- Testen Sie nach dem Montage immer die Handbremsen, bevor Sie den Jogger verwenden.
- Mit der Handbremse können Sie die Geschwindigkeit des Fahrzeugs verringern, sie eignet sich nicht für eine direkte Vollbremsung.

ERSTE SCHRITTE - INSTALLATION

[1] Verpackungsinhalt & erforderliche Werkzeuge

- Jogger-Satz (1x) [1a]
- Sicherheitsgurt (1x) [1b]
- Benutzerhandbuch zum Jogger-Satz (1x)

Anbringen und Entfernen des Jogger-Rads

Das Anbringen und Entfernen des Jogger-Rads erfolgt in ähnlicher Weise wie bei einer Fahrraddeichsel. Ausführliche Informationen finden Sie im Haupthandbuch.

Montage der Handbremse

- Sie können die Handbremse wahlweise für die linke oder die rechte Hand anbringen.
- Führen Sie die Bremsleitung durch die vier dafür vorgesehenen Klettbander [2e]. Die Bremsleitung muss immer auf der rechten Seite des Anhängers entlang geführt werden.
- Bringen Sie die Handbremse [2b] oberhalb der Schubstange an (mittig platzieren), und befestigen Sie die Handbremse mit der Handschraube [2a].

Befestigen des Handriemens

- Legen Sie den Handriemen um die Schubstange [2c].
- Ziehen Sie die Schlaufe am Ende des Handriemens durch die Schiebeschnalle [2d] am anderen Ende, und ziehen Sie den Riemen straff.

PFLEGE UND WARTUNG

Aufbewahrung

TIPP: Für eine optimale Aufbewahrung des Jogger-Satzes verwenden Sie den Aufbewahrungsgurt [1c].

Wartung

- Einstellen der Bremsleitung: Wenn die Bremse beim Verwenden der Handbremse nicht korrekt funktioniert, können Sie die Länge der Bremsleitung am Handbremsenknopf [3a] und/oder am Bremssattelknopf [3d] anpassen. Wenn Sie sich über die Vorgehensweise nicht im Klaren sind, wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort.
- Anpassen des Bremssattels: Ist die Scheibenbremse [3c] im Bremssattel [3b] falsch positioniert (wenn sie z. B. nicht zentriert ist und/oder den Bremssattel behindert), können Sie die Positionierung des Bremssattels [3b] optimieren, indem Sie seine Ausrichtung anpassen. Auf jeder Seite befindet sich eine Schraube [3e] [3f]. Verwenden Sie einen Innensechskantschlüssel der Größe 5. Wenn Sie sich über die Vorgehensweise nicht im Klaren sind, wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort.
- Montage des Rads mit Schnellverschluss: Sorgen Sie immer dafür, dass die Abstandhalter [4d] und die Hakenscheiben [4c] korrekt positioniert sind, wenn Sie die Schnellverschlussachse [4b] befestigen. Der Gabelkopfhaken [4a] des Juggers befindet sich zwischen dem Abstandhalter und der Hakenscheibe.

GARANTIE

Die Garantie des multifunktionalen Kinderfahradanhängers Hamax Outback beginnt mit dem Kaufdatum. Der Garantiezeitraum ist von den gesetzlichen Bestimmungen des jeweiligen Landes abhängig. Die Garantie umfasst Material- und Fertigungsmängel und erstreckt sich nicht auf Schäden aufgrund von unzulässiger Verwendung, unterlassener Wartung, Nichteinhaltung des Benutzerhandbuchs, Gewaltanwendung oder normalen Verschleiß. Die Garantie ist nicht übertragbar. Bitte lesen Sie die Verwendungs- und Wartungsempfehlungen sorgfältig durch. Bedingungen, die zu vorzeitigem Verschleiß des Anhängers führen können, werden ggf. nicht von der Garantie abgedeckt. Wenn für den Anhänger eine Wartung durchzuführen ist oder Sie Garantieansprüche geltend machen möchten, wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort, bei dem Sie den Anhänger erworben haben.